方配法線

接 続

取扱説明書

この度は PIVOT 製品をお買い上げいただき、 ありがとうございます。

この取扱説明書はよくお読みいただき、ご理解のうえで 装着・使用してください。

なお、本書は大切に保管してください。

●製品を他の人へお譲りする 場合は、必ず取扱説明書 (本書) をお付けください。





目次

ご使用のまえに・セット内容・警告・注意 ············· 1
特長·各部の名称 ····································
配線接続方法
初期設定 (アクセル開度設定) 5
製品の固定 6
操作方法 ····· <i>6</i> ~7
故障かな?と思ったら

drive · COMPACT MAZDA THROTTLE CONTROLLER **PULSE Type**

本製品はマツダ パルス車専用品で、対応車以外には 使用できません。

内容物をご確認ください









[25×35mm]×2





Divot (THC-M 2011年1月現在 No.1)

延長用黒コード

インシュロック

バンド





▶装着後は必ず「初期設定」(⇒5ページ)を行ってからご使用ください。

- ・初期設定を正確に行わないと、クルマ側の チェックランプ が点灯する場合があります。また、モード表示 を換えてもノーマル状態のままです。
- ・他のクルマへ装着した場合も、必ず「初期設定」を行ってください。

▶作業が不安な方

本製品は配線接続など一部専門知識が必要ですので、作業が不安な方は販売店にご相談ください。

▶他社品には使用しない

3-drive本体と専用ハーネスは、品質保証上、他社品には使用しないでください。

- ▶製品を取り外す際は、必ずノーマルモードに戻してから作業を行ってください。
- ▶ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合は、取付できません。

右記内容を無視して誤った取り扱い をすると、人が死亡または重傷を負 う可能性があります。

- ●初期設定は、必ずエンジン停止状態で行ってください。
- ●各作業は換気の悪い場所では行わないでください。
- ●走行中は、操作を行わないでください。
- ●配線は、運転の妨げにならないようにし、ショートしないようにしてください。
- ●製品の分解や改造は行わないでください。

∧ 注意

右記内容を無視して誤った取り扱い をすると、人が傷害を負う可能性と、 製品その他に物質的損害が発生する 可能性があります。

- ●使い方を間違うと、故障やトラブルの原因となりますので、ご注意ください。
- ●間違った使用方法による問題には、弊社は一切の責任を負いません。
- ●エレクトロタップは使用しないでください。
- ●対応車表でご確認のうえ、お買い求めください。

加速と燃費をコントロール!

レスポンスの高い走行には SPORTS モード 低燃費、乗り心地、滑りやすい路面ではECOモード

走り方で選べるお好みのレスポンス。

3-drive · COMPACT は電子式スロットル車のレスポンスを 変更でき、スポーツ走行から、加速を抑え低燃費となるエ コ運転まで幅広くご使用いただけます。

基本特長

SPORTSモード レスポンスが高くなるスポーツ状態。 (サーキットや山道などでの走行に最適)

ECOモード レスポンスの低いエコ運転状態。 (市街地などでの低燃費走行に最適)

NORMALモード 純正状態のレスポンス。

アクセルモニター アクセルの踏み込み量を表示し、踏み込 み過ぎによる燃費悪化を防止。

3モード12段階 ワンタッチで選べる3モード12段切換。 (スポーツ=7段 ECO=5段切換)

小型一体ボディ 小型一体のコントローラーは、小物入れ・ アンダーカバーなどの目立たない場所や、ハンドル付近などに も装着可能。


モードメモリー + セーフティスタート エンジン始動時 は「前回使用モード」「ノーマル」、そしてSP4以上に設定してい る場合にSP3に戻す「セーフティモード」の3種類が選択可能。


簡単取付 付属の専用ハーネスで簡単取付。

初期設定方式

装着後に「初期設定」を行うことで、クルマごとに異なる電圧 (パルス) 特性に対し安定した制御を実現。

■ スロットル開度変化 ※1






※1 本純正特性はスズキスイフトの実測値で、クルマにより多少異なります。 ※バルブマチックエンジンなどを採用している一部車種では、スロットルバルブ ではなく吸気バルブで制御を行っている場合があります。

安全性

- 1. 急発進を防ぐ、純正特性に応じた同率変化。
- 2. 必要に応じ配線をすれば、リバース時はノーマル制御も可能。(SPモードのみ)
- 3. 配線・回路不具合時はノーマル復帰。※2
- 4. 安心の2信号独立制御。
- ※2 点検などで故障診断コネクターを使用する際は、OBD2コネクターを外し てもノーマル復帰しますので、クルマへの影響はありません。

各部の名称



取り付け・初期設定・製品固定

本製品の取り付け、初期設定、製品固定は本書の [手順1] ~ [手順3] に従って行ってください。






特製長品

手順 1

配線接続方法

■基本配線

取付の際は必ず付属の専用ハーネスをご使用ください。



■ アクセルコネクター取り外し時の注意

車種によってはチェックランブ点灯の原因になりますので、キースイッチ OFF後 15分以上経過してから、アクセルコネクターを取り外してください。

キースイッチを OFFにする。

(OFF)









- ●万一チェックランブが点灯した場合は、 8ページ「チェックランブ消灯方法」を ご覧ください。
- ●他社品や指定外の専用ハーネスは故障 の原因となりますので、使用しないで ください。

専用ハーネスの装着



2 アクセルコネクターにロック (赤色) が付いている場合は、下図のようにロックを解除する ※ロックがない場合は、3 へお進みください。



3 下図のようにツメを押しながら、アクセルコネクター を抜く

※ロックがない場合も同様です。



4 抜いたアクセルコネクターを、専用ハーネス(オス側) に差し込む




アクセルコネクター


↓ 「カチッ」という音が するまで差し込む

専用ハーネス(オス側)

※ロック(赤色)がある場合は差し込み後、ロック位置までスライドさせて確実にロックしてください。



5 専用ハーネス (メス側) を、車輛側アクセル部のコネクターに差し込む



設 初 定期

電源接続

キースイッチOFF時に OBD2コネクターを差し込む。

※点検などで故障診断コネクターを 使用する際は、コネクターを外して もクルマへの影響はありません。





- ①運転席足元右側: 左側(フタ付の場
- ② ステアリング右パネ ル (小物入れ上部)

【参考 1】OBD2コネクター取扱時の注意点



凸部が握れない場合

車種によっては、コネクターが 奥まで入っていて、凸部を握れ ない場合が あります。 7

その場合は、 インシュロッ クバンドの輪 の部分を持っ て引き抜いて ください。




⚠注意

コネクター抜き取り時、 コードを持って引き抜く のは絶対におやめくださ い。断線の恐れがあります。


故障診断コネクター以外へ電源接続する場合

故障診断コネクターが使用できない場合や、使用したくない場合は下記の配線を行ってください。









常時電源

ECU連動での消灯 (最大で15分)

IGN (キーONで12V) キー連動での消灯

■ =カットギボシ(付属)

リバース配線について

リバース配線を行うとスポーツモードでの (リバース) 時、自動的にノーマル状態に切り換わります。

/↑ リバース配線は通常必要ありません

リバース時のアクセル開度は最大でも約10%程度と 少なく、この範囲の変化はほとんどありませんので、通 常この配線を行う必要はありません。

配線場所:リバースランプ信号	配線の確認
キー ON状態(エンジンは始動しない)で	888*
P (パーキング) または N (ニュートラル)時 = 0 v	リバース信号が入力されると、 各モードともドットが点灯しま す。スポーツモード時のみノー
R (リバース)時 = 12 V	9。スポーツモート時のみノー マルモードに切り換わります。


■ 接続方法

①コードを束ねた黒チューブから、 黒コードを抜き出す。


②先端の収縮チューブをカットし、 付属の延長用黒コードに接続する。 ③リバースランプ信号に配線する。



●リバースランプ信号へ配線する場合



●純正ナビ用オプションコネクターなどへ配線 する場合




【参考2】ギボシの使い方

カットギボシの使い方



オスギボシの使い方



方法

操作方法

手順 2

初期設定(アクセル開度設定)必ず行ってください。

はじめて装着したとき



違うクルマに装着したとき




- ●この作業はクルマのアクセル特性を製品に設定するためのものです。
- ●設定を行わないとモード表示を換えてもノーマル状態のままです。
- ●この作業を行わないとチェックランプが点灯 する場合があります。

■ 初期設定作業のまえに

- 設定はすべての配線 (コネクター装着) 後に行ってください。
- $^{\Delta}$ 2. 設定は $^{+}$ $^{+}$ $^{+}$ $^{+}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$

【設定方法】









9 設定完了

他のクルマへの装着時は必ず再設定を行ってください。 点検などでOBD2コネクターやバッテリーを外した場合は、再度初期 設定を行う必要はありません。









Err表示後 4 の表示 (L1.5 など) に 戻る場合はアクセル開度設定が確実 にできていません。もう一度 4 から 設定をやり直してください。

※1 純正プッシュスタートシステム装着車の場合は、車輌の取扱説明書に従い、キー ON してください。

※2 各表示数値は車種により異なります。

まえにの

特製長品の

方法 線接続

設初定期


⚠

- σ

操作方法

ときはの

(装着方法) 操作しやすく表示が見えやすい場所に、両面テープで固定してください。 本体 両面テープ (付属)



♠ 配線はテープなどで収納してください。

使用中に各配線が絡まると運転操作に支障をきた します。また、無理に引っ張るとショート等の原因 となり、大変危険です。

操作方法

↑ 操作完了後2秒間はキーをOFFにしないでください。設定が記憶されません。

■ レスポンスの切り換え

各モードのレスポンスを設定します。

モード切り換え

スポーツ (レスポンスが高い)・ECO (レスポンスが低い)・ノーマル (純正状態) の3モードを切り換えます。

1 キースイッチON (エンジン始動) START

2 MODEスイッチ 押すごとに切り換わり



リレー音について

↑ ♀ 切り換え時には安全上リレーが動作し、カチッという音がします。

各モード変化率切り換え

スポーツモード (SP)・ECOモード (Ec) の変化率を切り換えます。

●各モード記憶 各設定はエンジンOFFでも記憶されています。ただし、操作後2秒以内にエンジンを停止すると記憶されません。

●ECOモード変化率切り換え

€ ← │ 表示中

▲ (UP) / ▼ (DOWN)
スイッチ押すごとに切り換わり

アップ ダウン

を 5 ← 6 4 ← 6 3 ··· を 1 変化率最大 (-50%) (-40%) (-30%) 変化率最小 (-10%)

▲(UP) / ▼(DOWN)
スイッチ押すごとに切り換わり



5 P 1 ←→ **5** P 2 ←→ **5** P 3 ··· **5** P 7 変化率最小 (1998) 変化率最大

変化率最小(+10%)

(+20%)

(+30%)


変化率最大 (+70%)



モードの切り換えを行っても各変化率は変更されません。 エンジン再始動時のモードについては、⇒7ページ「再始動時のモード設定」をご覧ください。

ノーマルモード中にSETスイッチを長押しすると「初期設定」へ、スポーツモード中にSETスイッチを長押しすると 「再始動時のモード設定」へ移行してしまいますので、操作をやめて通常表示に戻してください。

【参考3】各変化率でのレスポンスと燃費の変化例




※ECOモードでは、純正状態よりもレスポンスを下げた低燃費走行が可能です。ただし、 意図的に急加速運転をすると燃費は悪化します。

※レスポンス変化はパワーの大きいクルマほど大きくなります。

【参考4】 基本制御特性

全域で段付のないスムーズな制御を行います。 アクセル踏み込み量 (開度) 対アクセル出力信号



本体表示部

再始動時のモード設定 [セーフティスタートの設定]

エンジン始動時のモードを「前回使用モード」、「ノーマル」、「セー フティモード」の3種類から選択できます。

表示	名称	再始動時の状態
Loc	ロック	キー OFF 時のモードと変化率
nor	ノーマル	ノーマルモード
5 <i>RF</i>	セーフティ モード	キー OFF 時スポーツモードが SP4以上の場合、SP3へ自動変更

セーフティモードについて

キー OFF 時のスポーツモードの変化率が SP4以上の場合、再始 動時に自動でSP3に変更され、安全性がより向上しました。 ノーマルモード・ECOモードでキー OFFにした場合も、スポー ツモードの変化率がSP4以上の場合は同様に、自動でSP3に変 更されます。

●スポーツモードでキー OFF にした場合

	5	<u> </u>
CPC OFF(()).	目動変更し _ //	START CP3
	スタート	
	77 1	

前回状態で 582 582

●ノーマル・ECOモードでキー OFFにした場合



SPモードにする 1 SETスイッチを 2 ***, [] n** 点滅 6秒間長押しする 6秒間 SET 長押し (例) ロロに iGn 3秒間点滅後、 現在の設定を表示 (出荷時=ノーマルモード) UP/DOWN スイッチ 3 Loc (0 > 2) 押すごとに切り換わり DOWN **↓** ↑ UP **n g r** (ノーマル) プ ダウン DOWN ↓ ↑ UP $SRF\left(\begin{smallmatrix} t-J & -J \\ \mp - & K \end{smallmatrix} \right)$ 5秒間操作なしで 4 581 モード表示に戻る 5

設定完了

操作手順

アクセル開度モニター

アクセルの踏み込み量を表示します。(出力信号側) [10~100%まで1%単位]

- ●アクセル開度モニターはアクセルを踏まない状態を0とし、奥まで踏んだ状態を100としてECU側に 出力する開度率です。
- ●表示は10%以上で表示します。
- ※ECOモードでは、100%踏んでも出力信号は80%となります。アクセルセンサーの特性上、またはア クセルの踏み方によっては、79%までの表示になる場合があります。
- ※ノーマルモード・スポーツモードでは、同様に99%までの表示になる場合があります。



アクセル開度(出力側)20%時

用途 1 エコ運転時のアクセル操作チェック

発進から加速時に低燃 費となるアクセル開度 は約15~25%以内で す。エコ運転時はECO モードと併用すると効 果的です。



用途 2 運転中のアクセル操作チェック


ECOモード以外でもアクセル開度をチェックできます。 各変化設定のチェックなどにご利用ください。

用途 3 制御状態のチェック

キーON (エンジン停止) 状態のとき、 ノーマルモードでアクセルを40% (A40) まで踏み込み、モードをSP7 にすると、表示は出力67% (A67) となり、Ec5では20% (A20) とな ります。

[⇒6ページ 基本制御特性グラフ参 照]

※表示は多少異なる場合があります。



特製長品

方配法線 接 続

⚠ 設初定期

固製定品

操作方法

症状	原因	対 策
キースイッチONで表示が点	OBD2コネクターの接続不良。	再度ご確認ください。
灯しない。	電源を直接配線した場合の(赤) 黒コードの配線間違いか接続不良。	
	専用ハーネスの接続不良。	
チェックランプが点灯した。 、。	キー OFF後、15分以内にアクセルコネ クターを抜いた。	本書 (⇒3ページ) に従ってアクセルコネクターの配線を行い、 下記 「チェックランブ消灯方法」 に従って消灯させてください。
3,	キースイッチ ON状態でアクセルコネクターまたは本体とのコネクターを抜いた。	抜いたコネクターを元に戻し、下記「チェックランブ消灯方法」 に従って消灯させてください。
	「初期設定」が行われていない。	本書 (⇒5ページ <u>手順2</u> 「初期設定」)に従ってアクセル開度 設定を行い、下記 「チェックランブ消灯方法」に従って消灯させ てください。
初期設定中に を r r 表示になる。	「初期設定」が正確に行われていない。	本書 (⇒5ページ <u>手順2</u> 「初期設定」) に従ってアクセル開度 設定を行ってください。
モードを切り換えても変化が 体感できない。	「初期設定」が正確に行われていない。	本書 (⇒5ページ <u>手順2</u> 「初期設定」)に従ってアクセル開度 設定を行ってください。
エンストしやすい。	ECOモードの変化率が大きい。	ECOモードの変化率を小さくしてください。
スポーツモード中、リバース時	リバース配線の間違いまたは接触不良。	再度ご確認ください。
にのの「*(ドット点滅)表示にならない。	社外ナビのリバースケーブルに接続して いる。	本書 (⇒4ページ) に従ってリバース配線を行ってください。
R → X nor*	リバースランプをLEDに交換している。	●純正のリバースランプに戻してください。 ●リバース配線を行わないでください。
モードまたは変化率の設定が 記憶できない。	モード切り換えまたは変化率設定後、すぐにキーをOFFにしている。	モード切り換えまたは変化率設定後、2秒以上経ってからキーをOFFにしてください。



チェックランプ消灯方法

間違った操作などでチェックランプを点灯させてしまった場合は、下記の方法で消灯させてください。

- ① 正常状態でエンジン始動と停止を数回繰り返してください。
- ② ①を行っても消灯しない場合は、バッテリー 〇 端子を 10 分程度外してください。 ③ ① ②を行っても消灯しない場合は、カーディーラーなどで専用機器を使用して消灯作業を行ってください。



※弊社製品には工業所有権出願中、または取得済みが含まれております。

※意匠、制御特性、回路、回路配置などの類似品には不正競争防止法等の法的処置が近年厳しく適用される場合があります。 ※PIVOTマーク無断使用や説明書の無断転載は固くお断りします。